



Kohe pärast uue seadme kättesaamist ja samuti pärast selle pikaajalist kasutamata seismist Tähelepanu! kontrollige taimeri seadistuse õigsust. See on oluline selleks, et seade genereeriks õigeid elektroonilisi allkirju - vt punkti 4.

- DIGIPASS on elektrooniline seade, mis on ette n\u00e4htud elektroonilise allkirja genereerimiseks. Elektrooniline allkiri asendab kliendi allkirja ja pitsati pangaga suhtlemisel ning volitamisel Citadele internetipangas (volituskood).
- Klient võib valida seadme DIGIPASS inglise- ja läti- või venekeelsena ning keelt seadmes oma äranägemise järgi vahetada. Iga genereeritud elektroonilist allkirja saab kasutada ainult üks kord. Elektroonilised allkirjad arvutatakse kliendi sõnumi ٠
- oluliste parameetrite ja elektroonilise allkirja genereerimise aja põhjal.
- Te saate kontrollida seadme DIGIPASS taimeri õigsust vt punkti 4 "Taimeri kontrollimine". lga korralduse elektrooniline allkiri arvutatakse konkreetse korralduse vastavate väljade alusel.
- ٠
- Igas seadmes DIGIPASS on volitused teatud kliendi konto või kontodega pangas kasutamiseks. Samuti on kliendi ühte või ٠ mitut kontot võimalik hallata mitme seadme abil.
- Citadele internetipanga volituskoodide ja elektroonilise allkirja genereerimiseks võib kasutada erinevaid seadmeid DIGIPASS, kui see on programmis registreeritud kliendi soovi ja kasutusviisi kohaselt.
- Kliendi allkirjastatud avalduse alusel on võimalik väljastada uus või täiendav seade õigusega kasutada ühte või mitut kliendi • kontot.
- Juurdepääs seadme DIGIPASS kaudu kasutamisele on kaitstud viiekohalise PIN-koodiga. Seadet DIGIPASS saab ٠ kasutama hakata pärast seda, kui on muudetud esialgne PIN-kood, mis väljastatakse kliendile koos seadmega DIGIPASS. Esialgset PIN-koodi peab muutma klient.
- Seade DIGIPASS lukustub pärast viiel korral vale PIN-koodi sisestamist (vt punkti 2 "Hoiatus vale PIN-koodi sisestamisel").
- Klient vastutab seadme kaotamise ja PIN-koodi kolmandatele isikutele teatavaks saamise eest.
- Seadme DIGIPASS patarei tööiga on peaaegu kolm aastat. Kui seadme näidikule ilmub teade "BATTERY LOW" (Aku ••• tühjenemas) või "BATTERY EMPTY" (Aku on tühi), peab pank seadme DIGIPASS välja vahetama.
- Seadet DIGIPASS ei tohi hoida elektromagnetväljade allika läheduses (näiteks mobiiltelefoni, kõlarite, lennujaama ٠ turvaväravate jms läheduses).
- Kui seade on olnud temperatuuril alla 0 °C, tohib seda kasutada alles pärast 20-30 minuti vältel toatemperatuuril hoidmist. •
- 📀 💽 🞯 ja LCD-kuvar. Klahvi 💷 abil saab klient Seadmel DIGIPASS on klahvid numbritega 0 kuni 9, eriklahvid 堅 • pöörduda tagasi eelmisse menüüsse ja mis tahes toimingu tühistada.
- Seadme DIGIPASS käivitamiseks tuleb vajutada klahvi "ON/OFF" (Sees/väljas). DIGIPASS lülitub välja klahvi "ON/OFF" ••• (Sees/väljas) korduval vajutamisel või 60 sekundi pärast, kui ei vajutata ühtegi klahvi.
- LCD-kuvaril on kaks rida teabe kuvamiseks. Esimesel real kuvatakse menüü või alammenüü, teisel real menüüvalikud. ٠
- Valikuid saab kerida klahvide abil. Valikuid saab aktiveerida ka numbriklahvistiku abil. Sel juhul ei kasutata klahvi "OK" alammenüüsse sisenemiseks.

1. Esialgse PIN-koodi sisestamine ja muutmine

Need toimingud peate tegema ainult üks kord ja enne seda, kui hakkate kasutama seadet elektrooniliste allkirjade genereerimiseks.

Esialgse PIN-koodi muutmiseks toimige järgmiselt.

	TOIMINGUD	KUVATAV TEADE	MÄRKUSED
1.	Vajutage klahvi "ON/OFF" (Sees/väljas).	INITIAL PIN (ESIALGNE PIN- KOOD)	Teade näitab, et seda seadet pole varem kasutatud.
2.	Sisestage esialgne PIN-kood.	* * * * *	Formaat: "N N N N N". Koodi annab pank.
3.	Vajutage klahvi "OK".	PIN OK (PIN-KOOD ON KORRAS) OK NEW PIN (UUS PIN-KOOD)	Kuvatakse veidi aja pärast.
4.	Sisestage oma PIN-kood.	* * * * *	Sisestage oma uus PIN-kood. See võib koosneda mis tahes viiest numbrist, välja arvatud viiest ühesugusest numbrist või viiest järjestikusest numbrist.
5.	Vajutage sisestusklahvi "ENTER".	CONFIRM PIN (KINNITAGE PIN-KOOD)	Teie valitud kood on vastu võetud. Koodi kinnitamiseks sisestage oma uus PIN-kood veel kord.
		WEAK PIN (NÕRK PIN- KOOD) OK	Sisestatud uus PIN-kood annab nõrga kaitse. Vajutage klahvi
6.	Sisestage teist korda uus PIN- kood.	* * * *	
7.	Vajutage sisestusklahvi "ENTER".	PIN CHANGED (PIN-KOOD ON MUUDETUD) OK	Esialgne PIN-kood on asendatud teie uue PIN- koodiga. Seade DIGIPASS pöördub automaatselt tagasi algmenüüsse.
		PIN DIFFER (PIN-KOODID ERINEVAD) OK	Teist korda sisestatud kood erineb varem sisestatust. Vajutage klahvi . Kuvatakse teade "NEW PIN" (Uus PIN-kood). Korrake toiminguid alates 3. sammust.





Edaspidi tuleb seadmes DIGIPASS kasutada teie uut PIN-koodi.

2. Hoiatus vale PIN-koodi sisestamisel

			<i>"</i>
	TOIMINGUD	KUVATAV TEADE	MARKUSED
1.	Vajutage klahvi "ON/OFF"	ENTER PIN (SISESTAGE	
	(Sees/väljas).	PIN-KOOD)	
2.	Sisestati vale PIN-kood.	* * * *	
3.	Vajutage klahvi "OK".	WRONG PIN (VALE PIN-	Teie sisestatud PIN-kood on vale.
		KOOD)	
		ОК	
4.	Vajutage klahvi "OK".	TRIES REMAINING 1 (või 2	Esimene katse (või teine või kolmas).
		või 3) (KATSEID JÄÄNUD)	
		OK	Kui pärast vale PIN-koodi sisestamist lülitatakse
			DIGIPASS välja, siis kuvatakse sama teade seadme
			järgmisel sisselülitamisel uuesti.
5.	Vajutage klahvi "OK".	ENTER PIN (SISESTAGE	Sisestage PIN-kood.
		PIN-KOOD)	
6.	PIN-kood sisestati neljandat	LAST TRY (VIIMANE KATSE)	Hoiatus PIN-koodi sisestamise viimase katse kohta.
	korda valesti.	-	
7.	PIN-kood sisestati viiendat	LOCKED (LUKUS)	Teie seade DIGIPASS on lukustunud. Seadme
	korda valesti.		DIGIPASS vahetamiseks peate tulema panka ja
			seadme DIGIPASS kaasa võtma.

3. Keele vahetamine

Seadme DIGIPASS keelt saab vahetada alles pärast seadme esialgse PIN-koodi muutmist.

TOIMINGUD				KUVATAV TEADE	MÄRKUSED
1.	Vajutage klahvi	"ON/C	DFF"	ENTER PIN (SISESTAGE	
	(Sees/väljas).			PIN-KOOD)	
2.	Sisestage PIN-	kood.		* * * *	
3.	Vajutage klahvi	"OK".		PIN OK (PIN-KOOD ON	Kasutago navigoorimisklabyo
				KORRAS)	
				OK	
				SELECT 1–6 (VALIGE 1–6)	
				1. IDENTIFICTION	
		-		(TUVASTAMINE)	
4.	Vajutage neli	või	vajutage	SELECT 1–6 (VALIGE 1–6)	
	korda klahvi		klahvi "5".	5. SETTINGS (SATTED)	
	" <mark>C</mark> 2"				
5.	Vajutage			SETTINGS (SÄTTED)	
	klahvi "OK".			1. CHANGE PIN (MUUTKE	
				PIN-KOODI)	
6.	Vajutage üks	või	vajutage	SETTINGS (SÄTTED)	
	kord klahvi		klahvi "2".	2. LANGUAGE (KEEL)	
	" <mark>©</mark> "				
7.	Vajutage			LANGUAGE (KEEL)	
	klahvi "OK".			1. ENGLISH (INGLISÉ)	
8.	8. Keele vahetamiseks vajutage			LANGUAGE (KEEL)	Valige keel.
	klahvi 🢽"			1. ENGLISH (INGLISE)	
				2. LATVIESÜ (LÄTI)	
				3. РУССКИИ (VENE)	
9.	Vajutage klahvi	"OK".		OK	Keel on kinnitatud.

4. Taimeri/patarei kontrollimine

	TOIMIN	IGUD		KUVATAV TEADE	MÄRKUSED
1.	Vajutage klahvi	"ON/C	DFF"	ENTER PIN (SISESTAGE	
	(Sees/väljas).			PIN-KOOD)	
2.	Sisestage PIN-k	kood.		* * * *	
3.	Vajutage klahvi	"OK".		PIN OK (PIN-KOOD ON	
				KORRAS)	
				OK	
				SELECT 1–6 (VALIGE 1–6)	
				1. IDENTIFICTION	
				(TUVASTAMINE)	
4.	Vajutage viis	või	vajutage	SELECT 1–6 (VALIGE 1–6)	
	korda klahvi		klahvi "6".	INFO (TEAVE)	
	"💽"				
5.	Vajutage]		INFO (TEAVE)	
	klahvi "OK".			1. DATE (KUUPÄEV)	





6. võ	 Vajutage klahvi "OK". 			DATE (KUUPÄEV) dd-mm-yyyy hh;mm (pp-kk- aaaa tt;mm)	
7.	Vajutage üks kord klahvi "O	või	vajutage klahvi "2".	INFO (TEAVE) 2. BATTERY (PATAREI)	
8.	Vajutage klahvi "OK".			BATTERY (PATAREI) XX%	

* Suvel erineb Tallinna aeg 3 tundi, talvel 2 tundi. Kui seadet pole pikemat aega internetipangas kasutatud ja suvine seadme aeg pluss 3 tundi (või talvel pluss 2 tundi) erineb üle 90 minuti Tallinna ajast, ei ole võimalik seadet Citadele internetipanga volituskoodi genereerimiseks kasutada. Seade tuleb välja vahetada.

5. PIN koodi muutmine

Kui soovite oma PIN-koodi uuesti muuta, toimige järgmiselt.

7	OIMINGUL	כ	KUVATAV TEADE	MÄRKUSED
1. Vajutage	klahvi "ON	/OFF"	ENTER PIN (SISESTAGE	
(Sees/vä	ljas).		PIN-KOOD)	
2. Sisestage	e vana PIN	-kood.	* * * * *	
3. Vaiutage	klahvi "OK	"	PIN OK (PIN-KOOD ON	
			KORRAS)	
			OK	
			SELECT 1-6 (VALIGE 1-6)	
			1. IDENTIFICTION	
			(TUVASTAMINE)	
4 Vaiutage	neli	vaiutage	SELECT 1-6 (VALIGE 1-6)	
korda kla	hvi	klahvi 5"	5 SETTINGS (SÄTTED)	
		Rianvi "o .		
"—"				
Vajutage			SETTINGS (SÄTTED)	
klahvi "O	K".		1. CHANGE PIN (MUUTKE	
			PIN-KOODI)	
6. Vajutage	klahvi "OK	" või klahvi	ENTER PIN (SISESTAGE	
"1".			PIN-KOOD)	
7. Sisestage	e kehtiv Pl	N-kood.	* * * *	Sisestage kehtiv PIN-kood.
8. Vajutage	klahvi "OK	"	PIN OK (PIN-KOOD ON	Kolme sekundi pärast kuvatakse tekst "NEW PIN"
			KORRAS)	(uus PIN-kood).
			OK	
			NEW PIN (UUS PIN-KOOD)	
9. Sisestage	e uus PIN I	kood.	* * * * *	Siin peate sisestama enda välja mõeldud PIN-koodi.
-			WEAK PIN (NÕRK PIN-	See võib koosneda mis tahes viiest numbrist, välja
			KOOD)	arvatud viiest ühesugusest numbrist või viiest
			οκ΄	järjestikusest numbrist.
			_	Sisestatud uus PIN-kood annab nõrga kaitse. Peate
				selle asendama muu PIN-koodiga. Mõne sekundi
				pärast ilmub ekraanile teade "NEW PIN" (uus PIN-
				kood). Korrake toiminguid alates 9. sammust.
10. Vajutade	klahvi "OK	"	CONFIRM PIN (KINNITAGE	Peate uue PIN-koodi kinnitama.
,			PIN-KOOD)	
11. Sisestage	11. Sisestage teist korda uus PIN-			
kood.				
12. Vajutage sisestusklahvi			PIN CHANGED (PIN-KOOD	Vana PIN-kood on asendatud teie uue PIN-koodiga.
"ENTER".			ON MUUDETUD)	Seade DIGIPASS pöördub automaatselt tagasi
<u>,,</u>			,	algmenüüsse.
			PINS DIFFER (PIN-KOODID	Teist korda sisestatud kood erineb varem sisestatust.
			ON ERINEVAD)	Vajutage klahvi "OK" ja korrake toiminguid alates 9.
			- ,	sammust.

6. Elektroonilise allkirja genereerimine

TÄHELEPANU! Kõik andmed, mida kasutate elektroonilise allkirja genereerimiseks, peavad alati langema kokku andmetega, mille esitate pangas oma korraldusel. Maksekorralduste täitmisel ja kontrollvõtmete arvutamisel tuleb rangelt jälgida järgmisi juhiseid.

6.1. Elektroonilise allkirja genereerimine maksekorraldusele või valuutavahetuskorraldusele

Tähelepanu: kui kasutate seadet DIGIPASS Citadele internetipangas dokumentide allkirjastamiseks, siis tuuakse kõik elektroonilise allkirja genereerimiseks vajalikud andmed dokumendi allkirjastamise kuvale.





Vale numbri saate kustutada klahvi 🥮 abil.

Elektroonilise allkirja genereerimiseks toimige järgmiselt.

TOIMINGUD	KUVATAV TEADE	MÄRKUSED
1. Vajutage klahvi "ON/OFF"	ENTER PIN (SISESTAGE	
(Sees/valjas).	PIN-KOOD)	
 3. Vajutage klahvi "OK". 	PIN OK (PIN-KOOD ON KORRAS) OK SELECT 1–6 (VALIGE 1–6) 1. IDENTIFICTION (TUNSTAMINE)	
4. Vajutage võj vajutag	e SELECT 1–6 (VALIGE 1–6)	
üks kord klahvi klahvi	2". 2. PAYMENT (MAKSE)	
5. Vajutage klahvi "OK".	FROM (SAATJA)	
6. Sisestage oma kontonumber		Citadele panga kontonumber koosneb 21 märgist (IBANi standard). Arvutamiseks kasutatakse viimast 12 numbrit. Kui esimesed numbrid on nullid, siis ärge neid sisestage.
7. Vajutage klahvi "OK".	CURRENCY (VALUUTA)	
8. Sisestage valuuta kood.		See on kolmekohaline kood, mille leiate tabelist "Valuutakoodid".
9. Vajutage klahvi "OK".	AMOUNT (SUMMA)	
10. Sisestage makse summa.		Sisestage makse summa kuni kümnendkoha eraldajani (ilma sentide, kopikate, santiimideta jne).
11. Vajutage klahvi "OK".	BENEFICIARY (SAAJA)	
12. Sisestage saaja konto viimas 12 numbrit.	ed KEX (KOOD)	 a) Kui konto number koosneb kuni 12 numbrist, sisestage konto number täielikult. b) Kui konto number koosneb rohkem kui 12 numbrist, sisestage viimased 12 numbrit. c) Kui konto number sisaldab märke, mis ei ole numbrid (tähed, kriipsud, Rooma numbrid jms), tuleb sisestada ainult numbrid. d) Kui konto number ei sisalda üldse numbreid, sisestage "0". e) Kui esimesed numbrid on nullid, siis ärge neid sisestage. <u>Näide</u> 00 099 0000 => 990000 111222333444555 => 222333444555 11a22b33c44d55e => 1122334455 LV84LACB0000435195001 => 435195001
13. Vajutage klahvi "OK".	KEY (KOOD) XXXXXXXXXX	Kümnekohaline elektrooniline allkiri.
Vajutage veel kord klahvi "OK", e koodi suumida.		

6.2. Allkirja genereerimine hulgimaksekorraldusele

Tähelepanu: kui kasutate seadet DIGIPASS Citadele internetipangas hulgimaksekorralduse allkirjastamiseks, siis tuuakse kõik elektroonilise allkirja genereerimiseks vajalikud andmed hulgimaksekorralduse allkirjastamise kuvale. Seadme ühe elektroonilise allkirjaga saab kinnitada kuni 50 maksekorraldust.

Mitme maksekorralduse kinnitamisel ühe seadme DIGIPASS elektroonilise allkirjaga on limiidiks 142 300 eurot (või sama summa muus vääringus).

Elektroonilise allkirja genereerimiseks toimige järgmiselt.

	TOIMINGUD	KUVATAV TEADE	MÄRKUSED
1.	Vajutage klahvi "ON/OFF"	ENTER PIN (SISESTAGE	
	(Sees/väljas).	PIN-KOOD)	
2.	Sisestage PIN-kood.	* * * * *	
3.	Vajutage klahvi "OK".	PIN OK (PIN-KOOD ON	
		KURRAS)	
		OK	





				SELECT 1–6 (VALIGE 1–6) 1. IDENTIFICTION (TUVASTAMINE)	
4.	Vajutage kolm korda klahvi " .	või	vajutage klahvi "2".	SELECT 1–6 (VALIGE 1–6) 4. ADDITIONAL (LISA)	
5.	Vajutage klahvi "OK".			FIELD 1 (VÄLI 1)	
6. Sisestage hulgimaksekorralduse ID.		se ID.			
7. Vajutage klahvi "OK".		FIELD 2 (VÄLI 2)			
 Sisestage hulgimaksekorralduse kogusumma. 			Kogusumma tuleb sisestada eurodes. Sisestage summa kuni kümnendkoha eraldajani (ilma sentide, kopikate, santiimideta jne).		
9. Vajutage klahvi "OK".				KEY (KOOD) XXXXXXXXXX	Kümnekohaline elektrooniline allkiri.
Vaj kod	jutage veel kord k odi suumida.	klahvi	"OK", et		

6.3. Elektroonilise allkirja genereerimine sularaha väljamakse korraldusele

Tähelepanu: kui kasutate seadet DIGIPASS Citadele internetipangas dokumentide allkirjastamiseks, siis tuuakse kõik elektroonilise allkirja genereerimiseks vajalikud andmed dokumendi allkirjastamise kuvale.

Elektroonilise allkirja genereerimiseks sularaha väljamakse korraldusele toimige järgmiselt.

TOIMINGUD	KUVATAV TEADE	MÄRKUSED
1. Vajutage klahvi "ON/OFF"	ENTER PIN (SISESTAGE	
(Sees/väljas).	PIN-KOOD)	
Sisestage PIN-kood.		
3. Vajutage klahvi "OK".	PIN OK (PIN-KOOD ON	
	KORRAS)	
	ОК	
	SELECT 1–6 (VALIGE 1–6)	
	1. IDENTIFICTION	
	(TUVASTAMINE)	
4. Vajutage üks või vajutage	SELECT 1–6 (VALIGE 1–6)	
kord klahvi klahvi "2".	2. PAYMENT (MAKSE)	
"🤍 "		
5. Vajutage	FROM (SAATJA)	
klahvi "OK".		
6. Sisestage oma kontonumber.		Citadele panga kontonumber koosneb 21 märgist
		(IBANi standard). Arvutamiseks kasutatakse viimast
		12 numbrit.
		Kui esimesed numbrid on nullid, siis ärge neid
		sisestage.
7. Vajutage klahvi "OK".		
8. Vajutage klanvi "OK".	CURRENCY (VALUUTA)	
0 Signatage veluute kood		See on kolmakahaling kaad, milla laista tabalist
9. Sisesiage valuula koou.		Valuutakoodid"
10. Vajutage klabvi, OK"	AMOUNT (SUMMA)	
TO: Vajutage Klativi "OK.		
11. Sisestage makse summa	1	Sisestage makse summa kuni kümnendkoha
		eraldajani (ilma sentide, kopikate, santiimideta ine).
12. Vajutage klahvi "OK".	BENEFICIARY (SAAJA)	
	·····	
13. Sisestage makse saaja andmed.		Sisestada tuleb passi või juhiloa numbri või isikukoodi
		kõik numbrid.
		Ärge kasutage Rooma numbreid ega muid märke.
14. Vajutage klahvi "OK".	KEY (KOOD)	Kümnekohaline elektrooniline allkiri.
	XXXXXXXXXX	
Vajutage veel kord klahvi "OK", et		
koodi suumida.		

6.4. Elektroonilise allkirja genereerimine tähtajalise hoiuse avaldusele

Tähelepanu: kui kasutate seadet DIGIPASS Citadele internetipangas dokumentide allkirjastamiseks, siis tuuakse kõik elektroonilise allkirja genereerimiseks vajalikud andmed dokumendi allkirjastamise kuvale.





Elektroonilise allkirja genereerimiseks toimige järgmiselt.

	ΤΟΙΜΙΝ	IGLID		ΚΠΛΑΤΑΥ ΤΕΔΠΕ		MÄRK	IISED
1	Vajutane klahvi)FF"	ENTER PIN (SISESTAGE			0020
	(Sees/väljas).			PIN-KOOD)			
2.	Sisestage PIN-k	kood.		* * * * *			
3.	Vajutage klahvi	"OK".		PIN OK (PIN-KOOD ON			
				KORRAS)			
				OK			
				SELECT 1–6 (VALIGE 1–6)			
				1. IDENTIFICTION			
_		~ 1			-		
4.	Vajutage uks	VOI	vajutage	SELECT 1-6 (VALIGE 1-6)			
	kord klahvi		klanvi "2".	2. PAYMENT (MAKSE)			
	" C "						
5.	Vajutage			FROM (SAATJA)			
	klahvi "OK".						
6.	Sisestage oma l	kontor	number.		Cita	dele panga kontonumbe	er koosneb 21 märgist
					(IBA	Ni standard). Arvutamis	eks kasutatakse viimast
					12 n	umbrit.	
					Kule	esimesed numbrid on ni	ullid, siis arge neid
7	Vajutaga klabuj	<u> </u>			sises	stage.	
7.	vajutage klarivi	"UR .		CORRENCT (VALOUTA)			
8	Sisestane valuu	ta kor	d		See	on kolmekohaline kood	mille leiste tabelist
0.	Clocolage value				"Vali	uutakoodid".	
9.	9. Vajutage klahvi "OK".			AMOUNT (SUMMA)			
10	Sisestage maks	e sum	nma.		Sise	stage makse summa ku	ıni kümnendkoha
					eralo	dajani (ilma sentide, kop	oikate, santiimideta jne).
11.	Vajutage klahvi	"OK".		BENEFICIARY (SAAJA)			
	<u> </u>						
12	12. Sisestage intressimäär.				Selle	ele väljale tuleb sisestad	la intressimäär. Enne
					Intre	ssimaara sisestamist tu	lied see korrutada
					10 0 Nöic	ooga.	
					Naic	Introceimäär	Sisostatay arv
					a	1 7%	17 000
					h	5 25%	52 500
13. Vajutage klabvi. OK"				KEY (KOOD)	Küm	nekohaline elektroonilir	ne allkiri
13. Vajutage klarivi "OK .				XXXXXXXXXX	Run		
Va	jutage veel kord k	klahvi	"OK", et				
koodi suumida.							

6.5. Elektroonilise allkirja genereerimine vabas vormis teatele või kliendiküsimustikule

Tähelepanu: kui kasutate seadet DIGIPASS Citadele internetipangas dokumentide allkirjastamiseks, siis tuuakse kõik elektroonilise allkirja genereerimiseks vajalikud andmed dokumendi allkirjastamise kuvale.

Elektroonilise allkirja genereerimiseks vabas vormis teatele toimige järgmiselt. TOIMÍNĞUD KUVATAV TEADE MÄRKUSED Vajutage klahvi "ON/OFF ENTER PIN (SISESTAGE 1. PIN-KOOD) (Sees/väljas). Sisestage PIN-kood. 2 3. Vajutage klahvi "OK". PIN OK (PIN-KOOD ON KORRAS) ОК SELECT 1-6 (VALIGE 1-6) 1. IDENTIFICTION (TUVASTAMINE) Vajutage kaks SELECT 1-6 (VALIGE 1-6) 4. või vajutage korda klahvi 3. ORDER (KORRALDUS) klahvi "3". TYPE (TÜÜP) 5. Vajutage klahvi ,0K". Sisestage number "1". 6 Sisestage korralduse tüüp. FROM (SAATJA) 7. Vajutage klahvi "OK". ----8. Sisestage vabas vormis Citadele panga kontonumber koosneb 21 märgist korralduse puhul oma (IBANi standard). Arvutamiseks kasutatakse viimast kontonumber ja küsimustiku 12 numbrit. koostamise korral oma Kui esimesed numbrid on nullid, siis ärge neid





klienditunnus pangas.		sisestage.
		Klienditunnus on number, mille määrab kliendile panga infosüsteem.
9. Vajutage klahvi "OK".	CURRENCY (VALUUTA)	Ärge sisestage midagi.
10. Vajutage klahvi "OK".	KEY (KOOD) XXXXXXXXXX	Kümnekohaline elektrooniline allkiri.

7. Volituskoodi genereerimine

7.1. Citadele internetipanka sisenemiseks7.2. Telefoni teel korralduste allkirjastamiseks/esitamiseks (telefonikorralduste esitamise avalduse kohaselt)

Volituskoodi genereerimiseks Citadele internetipanka sisenemisel või telefonikorralduse esitamiseks toimige järgmiselt.

	TOIMINGUD	KUVATAV TEADE	MÄRKUSED
1.	Vajutage klahvi "ON/OFF"	ENTER PIN (SISESTAGE	
	(Sees/väljas).	PIN-KOOD)	
2.	Sisestage PIN-kood.		
3.	Vajutage klahvi "OK".	PIN OK (PIN-KOOD ON	
		KORRAS)	
		OK	
		SELECT 1–6 (VALIGE 1–6)	
		1. IDENTIFICTION	
		(TUVASTAMINE)	
4.	Vajutage klahvi "OK" või klahvi	CODE (KOOD)	Sisselogimiseks sisestage kuuekohaline volituskood
	"1".	XXXXXX	väljale "Identification code" (Identifitseerimiskood) või
			öelge see telefonis pangatöötajale.

VALUUTAKOODID

AED	Araabia Ühendemiraatide dirham	784	ILS	lisraeli seekel	376	UAH	Ukraina krivna	980
AUD	Austraalia dollar	36	ISK	Islandi kroon	352	USD	USA dollar	840
BGN	Bulgaaria lev	975	JPY	Jaapani jeen	392	UZS	Usbekistani sum	860
BYR	Valgevene rubla	974	KZT	Kasahstani tenge	398	ZAR	Lõuna-Aafrika rand	710
CAD	Kanada dollar	124	MDL	Moldaavia leu	498			
CHF	Šveitsi frank	756	NOK	Norra kroon	578			
CZK	Tšehhi kroon	203	NZD	Uus-Meremaa dollar	554			
DKK	Taani kroon	208	PLN	Poola zlott	985			
EUR	Euro	978	RUR	Vene rubla	643			
GBP	Suurbritannia nael	826	SEK	Rootsi kroon	752			
HKD	Hongkongi dollar	344	SGD	Singapuri dollar	702			
HUF	Ungari forint	348	TRL	Türgi liir	792		Muud valuutad	0